

# DSTT – DSTTi Installationsanleitung

## Benötigte Hardware:

Speicherkarte: 1GB oder höher

## Systemsoftware Downloaden:

Öffnen Sie die Artikelbeschreibung des DSTT oder DSTTi Moduls und laden sich einfach die Systemsoftware von dort runter. (Siehe Abbildung)

- Displaybeleuchtung in 4 Stufen einstellbar (nur DS Lite)

### Lieferumfang:

- TTDS Card

Systemsoftware finden Sie weiter unten, unter Downloads!



## Speicherkarte vorbereiten:


Öffnen Sie die heruntergeladene Datei und stecken Sie die Speicherkarte mit Hilfe eines USB Card Readers in den USB Port Ihres PC's. (Interner Speicherkarten Slot funktioniert auch!)

Es öffnet sich ein neues Fenster:

Klicken sie auf Ordner öffnen!



Kopieren Sie nun den Inhalt auf die Speicherkarte, wie angegeben:



Sobald alle Dateien fertig kopiert sind, deaktivieren Sie das Speichermedium mit "Hardware sicher entfernen"!!!



Sie können die Speicherkarte nun in das Modul stecken. Diese ist fertig vorbereitet!

Falls alles trotzdem nicht funktionieren sollte, wenden Sie sich bitten an unseren Kundensupport unter [info@modchips24.de](mailto:info@modchips24.de)!!

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Modul!